

NF/D50, NF/D50N, NF/D40, NF/D40N

- 各部の名称と働き
- 2 パソコンの取り扱い
- 3 **周辺機器**の 設置/設定/増設
- 4 お手入れ
- 5 仕様一覧

FMV取扱ガイド

●この本で説明している主な内容



電源の入れ方/切り方



フラットポイント



音量調節



明るさ調節



無線LAN (無線LAN搭載機種のみ)



メモリの増設/交換





冊子のマニュアル

スタートガイド(1設置編 2 セットアップ編)





使い始めるまでの準備はこれでバッチリ

- ●『スタートガイド 1 設置編』
- ●『スタートガイド2 セットアップ編』

FMV取扱ガイド



- ●各部の名称と働き
- ●パソコンの取り扱い
 - ・電源の入れ方/切り方
 - ・音量の調節
 - ・輝度の調節 など
- 周辺機器の設置/設定/増設
- ●お手入れ
- ●仕様一覧

FMVテレビ操作ガイド



「DigitalTVbox」 搭載機種に添付

- テレビについて
- · テレビの見かた
 - ・録画のしかた
 - ・保存のしかた
- テレビなどに関するQ&A

トラブル解決ガイド



- ●安心サポート機能
 - ・FMVサポートナビ
 - ・トラブル解決ナビ
- バックアップ
- パソコンを復元する (リカバリ)
- 廃棄・リサイクル
- A 2 0 0

サポート&サービスのご案内



- ユーザー登録・特典
- AzbyClubのご案内
- ●困ったときは
- 故障かな? と思ったときは
- ●お問い合わせ先
- 操作指導サービス
- お問い合わせ票/修理依頼票

この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。




画面で見るマニュアル

説明している主な内容

- ●パソコンの基本
- セキュリティ対策
- インターネット/Eメール
- FMV使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- 周辺機器の接続
- ■添付ソフトウェアー覧
- 困ったときのQ&A

この他にも、役に立つ情報が 盛りだくさんです。






画面で見るマニュアルの始め方

(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FMV画面で見るマニュアル」

の順にクリック

冊子のマニュアルの本文内に、≫「****(文書番号)」とある場合は 『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。





「目次」、「検索」、「索引」など、他にもいろいろな探し方があります。

文書番号の内容が表示

『画面で見るマニュアル』について詳しくは、画面右上の **!!!** をクリックしてください。

目次

	安全にお使いいたたくために	4
第1章	各部の名称と働き	
	パソコン本体左側面	8 9 10 10
	4 パソコン本体背面 5 パソコン本体下面 6 キーボード	12 13 14 15
第2章	パソコンの取り扱い	
	AC アダプタを接続する 電源を入れる 電源を切る パソコンを待機状態にする/復帰させる	18 18 20 22 24 26
	2 バッテリで使う	28 28 29 31
	3 フラットポイントを使うフラットポイントについて	33 33 34
	4 音量を調節する	37 38 39 39 40 43
	7 メモリーカードを使う メモリーカードをお使いになるうえでのご注意 使えるメモリーカード	48 48 49 49
	8 LAN(有線 LAN)機能を使う このパソコンの LAN 機能 インターネットを使うときの接続例	52 52 52 52 53
		54
	インターネットを使うときの接続例	54 54 55

第3章 周辺機器の設置/設定/増設 周辺機器をお使いになる場合 58 周辺機器とは? 58 周辺機器を取り付けると 58 周辺機器を取り付けるには 59 60 2 メモリの交換/増設...... 61 61 メモリの組み合わせ表 62 メモリ取り扱い上の注意 63 メモリを交換する 64 メモリ容量を確認する 67 第4章 お手入れ 1 FMV のお手入れ 70 パソコン本体および添付品のお手入れ 70 液晶ディスプレイのお手入れ 71 CD/DVD ドライブのお手入れ 71 空冷用通風路のお手入れ 72 第5章 仕様一覧 1 パソコン本体の仕様...... 76 仕様一覧の注記について 84 索引 87

安全にお使いいただくために

本製品には「『安心してお使いいただくために』というマニュアルが添付されています。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

お使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読み になり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中や その脇には、具体的な警告内容が示されています。
\Diamond	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
••>	参照先を記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
型	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
(CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium または Windows Vista Home Premium with SP1
Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Ultimate または Windows Vista Ultimate with SP1
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer 7 または Internet Explorer
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
Blu-ray Disc ドライブ スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
FMV 画面で見るマニュアル V1.7	画面で見るマニュアル
ExpressCard TM /34 モジュール ExpressCard TM /54 モジュール	ExpressCard

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 インテル、Intel、インテル Core、インテル Celeron および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation

の商標です。

の尚信です。 SD ロゴおよび SDHC ロゴは、商標です。 ExpressCardTM、ExpressCardTM ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。 その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。 その他の各製品は、各社の商標または登録商標です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。



第 1 章


各部の名称と働き

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。

	パソコン本体前面	
2	パソコン本体上面	Q
3	パソコン本体側面	
4	パソコン本体背面	
	パソコン本体下面	
	キーボード	
7	仕能事士 LED	15

各部の名称と働き

パソコン本体前面



パソコン本体前面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。

心・快適」をご覧ください。




▼参照

心 「画面で見るマニュアル」 » 「000210」 で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体前面|



A B D A M と 働き パソコン本体上面



注:無線 LAN 搭載機種のみ

パソコン本体上面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




▼参照

心『画面で見るマニュアル』> 「000210」で検索 - 「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体上面」

パソコン本体側面

パソコン本体左側面



注 1: Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ 注2:スーパーマルチドライブ搭載機種のみ


パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



▼)参照

♥ 「画面で見るマニュアル」》 「000210」 で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体左側面」

パソコン本体右側面



パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




▼)参照

・ 「画面で見るマニュアル』 » 「000210」で検索
 → 「各部の名称と働き:パソコン本体」 → 「パソコン
 本体右側面 |

パソコン本体背面

ューエスピー USB コネクタ (•⇐・)

USB マウス、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を接続します。



LAN ケーブルを接続します。

(**→** P.52)

市販の盗難防止用ケーブルを接続します。

パソコン本体背面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




▼参照

♥ 「画面で見るマニュアル」 » 「000210」で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体背面

各部の名称と働き

パソコン本体下面




パソコン本体下面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



▼参照

●『画面で見るマニュアル』》「000210」で検索→「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン本体下面」

各|部|の|名|称|と|働|き



半角/全角キー

キーを押すごとに、半角入力/全角入力を切り替え ます。全角入力にすると、日本語を入力できます。

Esc +-

現在の作業を取り消します。

ファンクションキー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てら れています。青い刻印の機能は、回を押しながらそ のキーを押して使います。

Fn キー

⑩を押しながら、青い刻印のキーを押すと、それ ぞれのキーに割り当てられた機能を使用すること ができます。

Shift +-

(Shift)を押しながら文字キーを押すと、キーの上段 に刻印されている記号を入力できます。

Caps Lock +-

(Shift)を押しながら (Cogglest)を押して、英大文字入 力/小文字入力を切り替えます。

Back Space +-

カーソルの左側にある 1 文字を削除します。

Delete キー

カーソルの右側にある 1 文字を削除します。

Num Lk +-

テンキーの設定を切り替えます。(•▶P.15)

- · Num Lk ランプ点灯時 [注] テンキーで数字や記号を入力できます。
- · Num Lk ランプ消灯時

カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

Enter キー

入力した文字を確定したり、改行したりします。

テンキーの下段に刻印された機能を使えます。

テンキー

数字や記号を入力します。

注: Num Lk ランプ点灯時に Shift キーを押しながらテンキーを押すと、 テンキーの下段に刻印された機能が使えます。

その他のキーや詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




▼参照

い「画面で見るマニュアル」≫「000210」で検索 → 「各部の名称と働き: パソコン本体 | → 「キーボード |

各部の名称と働き

状態表示 LED



① バッテリ充電ランプ (+□)

パソコンにACアダプタが接続されている場合 に、バッテリの充電状態を表示します。 (**→** P.28)

- ② バッテリ残量ランプ (一) バッテリの残量を表示します。(•▶P.29)
- ③ ディスクアクセスランプ(🕓) 内蔵ハードディスクやCD、DVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ) にアクセ スしているときに点灯します。

ナムロック ④ Num Lockランプ (台)

キーボードがテンキーモードの時に点灯します。 ランプ点灯時は、テンキーで数字や記号を入力で きます。ランプ消灯時は、テンキーの下段に刻印 された機能を使えます。

[Num Lk] ‡— (→P.14)

キャプスロック ⑤ Caps Lockランプ(A)

英大文字固定モード (英字を大文字で入力する状 態) のときに点灯します。 [Caps Lock] ‡— (→P.14)

スクロールロック

⑥ Scroll Lockランプ (団)

回を押しながら
Scr Ikl を押したときに点灯しま す。点灯中の動作は、ソフトウェアによって異な ります。

状態表示LEDの各部の名称と働 きについて、詳しい説明は次のマ ニュアルをご覧ください。



▼参照

心 『画面で見るマニュアル』 » 「000210」 で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「状態表示 LEDI

Memo

第2章 パソコンの取り扱い

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを説明しています。

1	電源を入れる/切る	
2	バッテリで使う	
3	フラットポイントを使う	
4	音量を調節する	
5	液晶ディスプレイの明るさを調節する	
6	CD/DVD/Blu-ray Disc を使う	
7	メモリーカードを使う	
8	LAN (有線 LAN) 機能を使う	
9	無線 LAN 機能を使う	
	無線 LAN 搭載機種のみ	



パソコンの取り扱い

電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

AC アダプタを接続する



♪ 警告



- ・落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコ ンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因 となります。
 - 雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れない でください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。




- ・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故 障する原因となります。
- **Point** AC アダプタが熱くても故障ではありません

パソコンの使用中は、ACアダプタが熱くなることがありますが、故障ではありません。

液晶ディスプレイを開きます。


- ①ラッチを押してロックを外します。
- ②パソコン本体とラッチ部分の両方に手を添えて開きます。



2 AC アダプタを接続します。

- ① AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
- ②パソコン本体の DC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。
- ③電源プラグをコンセントに接続します。

AC アダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。正しく接続すると、状態表示 LED [エルイーディー] のバッテリ充電ランプ (←□) が点灯します。



(イラストは機種や状況により異なります)


電源を入れる

ここでは Windows を起動する方法を説明しています。

重要 電源を入れるときの注意

- ・電源を入れてからこのパソコンが起動するまでは、むやみにキーボードやフラットポイントに触れ ないでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。
- ・電源ボタンを、4 秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れてしまいます。データが失われる場合 もありますので、ご注意ください。

電源ボタン(心)を押します。



電源ランプが点灯し、画面に文字などが表示されます。

2 このような画面が表示されたことを確認します。

■Windows のログオンパスワードを設定していない場合



■Windows のログオンパスワードを設定している場合

お使いのユーザー名をクリックします。Windows のログオンパスワードを入力し、

◆をクリックします。







Point Windows が起動しない場合

次の点を確認してください。

- ・AC アダプタを接続している場合 AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。 「AC アダプタを接続する」(・→ P.18)
- ・バッテリで使う場合 バッテリの残量が充分にあるかを確認し、残量が少ない場合は AC アダプタを接続してください。バッテリ

「バッテリの充電状態や残量を確認する」(・◆P.29)

残量が少ないと、電源を入れても Windows が起動しないことがあります。

これらの点を確認しても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

- 『トラブル解決ガイド』
- →「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

電源を切る

ここでは Windows を終了する方法を説明しています。

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自 動的に電源が切れます。

パソコンを使わないときは、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくことも できます。スリープする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる | (・◆ P.24) をご覧ください。

作業中のデータを保存して、ソフトウェアを終了します。

ソフトウェアで作業をしたまま、電源を切る操作をすると作業中のデータが消えたり、データ保 存を確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるので、あらかじめデー 夕を保存した後、ソフトウェアを終了してください。

CDやDVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ)をセッ トしている場合は、CD/DVD取り出しボタンを押して取り出します。

パソコンの電源を切ると、CDやDVD、Blu-ray Disc(Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ)は 取り出せません。

(スタート) をクリックします。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

4 <u>■ をクリックします。</u>



5 「シャットダウン」をクリックします。 ----



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

point パソコンが動かなくなり操作できない場合

フラットポイントやキーボードが操作できないなど、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご覧ください。

▼)参照

- 「トラブル解決ガイド」
- → 「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

Point 電源を切らずに液晶ディスプレイを閉じた場合

このパソコンは、電源を切らずに液晶ディスプレイを閉じるとスリープになります。スリープにしておくと、次に液晶ディスプレイを開けたときに、閉じる前の状態に復帰します。そのため、パソコンをすぐに使い始めることができます。

スリープについて詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 省電力機能について

- **♥**『画面で見るマニュアル』» 「000410」 で検索
- →「省電力機能を使う」

パソコンを待機状態にする/復帰させる

パソコンを使わないときは、電源を切らずに待機状態にしておくことができます。待機状態にし ておくとパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。 ここでは、パソコンをスリープする方法と、スリー プから復帰(レジューム)する方法について説明します。

point 次の場合はパソコンの電源を切ってください

- パソコンを長期間使わないとき
- ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったとき 上記のような場合はいったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。 電源の切り方については、「電源を切る | (・◆ P.22) をご覧ください。

スリープとは

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にす ることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費 しています。ご購入時の設定では、スリープにしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が 少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源 が切れるようになっています。

パソコンをスリープする

(スタート) → しをクリックします。



パソコンがスリープします。スリープ中は、電源ランプが点滅します。

スリープから復帰する

1 電源ボタン(①)を押します。

パソコンがスリープから復帰(レジューム)します。電源ボタンは4秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。

Point 復帰するときは

スリープにした後は、必ず 10 秒以上たってから復帰(レジューム)するようにしてください。 スリープや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

→ 参照 省電力機能について

♥『画面で見るマニュアル』》「000410」で検索


→「省電力機能を使う」

AC アダプタを取り外す

パソコンを持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け/取り外しをするとき、パソコンを長時間使わ ないときは、必ず AC アダプタを取り外します。

AC アダプタを取り外します。

- ① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② AC アダプタを DC-IN コネクタから取り外します。



(イラストは機種や状況により異なります)

重 要 パソコン使用中に AC アダプタを取り外す場合


バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリが充電されていない場合 があるので、ご注意ください。

重要 電源を切っても電力を消費します

- ・パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費します。そのため、AC アダプタを取り外した 状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。
 - 長時間 AC アダプタを取り外していた場合は、お使いになる前に AC アダプタを接続してから電源 を入れてください。
 - バッテリの残量を減らさないためには、AC アダプタを接続しておいてください。長期間パソコン を使用しない場合には内蔵バッテリを外してください。
- ・内蔵バッテリパックを取り外していた場合は、お使いになる前に必ず内蔵バッテリを取り付けてか ら電源を入れてください。また、バッテリパックを取り付ける際には、内蔵バッテリパックに変形 や破損の無いことをご確認のうえ、取り付けを行ってください。

2 液晶ディスプレイを閉じます。

ラッチ部分に手を添えて、静かに閉じます。



重要 液晶ディスプレイを閉じるときの注意

- ・液晶ディスプレイは、ラッチ部分に手を添えて、静かに閉じてください。液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- ・液晶ディスプレイを閉じるときは、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

Point AC アダプタについて

パソコン本体から取り外した AC アダプタは、AC アダプタ本体や AC ケーブルが、変形したり、割れたり、傷が付かないように保管してください。

保管の際には、AC アダプタに AC ケーブルを巻き付けたりしないでください。 使用時に AC アダプタ本体や AC ケーブルの変形や割れ、傷があった場合は、使用しないでください。



゙ パ ソ コ ン の 取 り 扱 い

バッテリで使う

このパソコンは、AC アダプタを使わずにバッテリを使って動作させることができ ます。

ここでは、バッテリの充電方法、バッテリ充電状態や残量を確認する方法、バッテ リの交換方法について説明しています。

バッテリを充電する

パソコンに AC アダプタを接続します。

充電が始まり、バッテリ充電ランプが点灯します。AC アダプタを接続する方法については、「AC アダプタを接続する」(・◆P.18) をご覧ください。

バッテリ充電ランプがグリーン点灯に変わったことを確認し、AC アダ プタを取り外します。

<u>バッテリの充電状態や残量を確認する</u>

バッテリの充電の確認は、バッテリ充電ランプ/バッテリ残量ランプで行います。 バッテリ充電ランプ (★□) /バッテリ残量ランプ (□) は、次のように表示されます。

■ バッテリ充電ランプ (+ロ)

状態	充電ランプの表示
AC アダプタを接続し、充電中	オレンジ点灯(🕶 🗋)
AC アダプタを接続し、充電終了(満充電時)	グリーン点灯(☀ ̄)
AC アダプタ接続(バッテリ未装着)時	
AC アダプタ未接続(充電していない)時	消灯

重要 バッテリ充電ランプがオレンジ点滅した場合

バッテリ充電ランプがオレンジ点滅状態になるのは、次の場合です。

- ・内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなった場合
- ・冷やされて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止している場合内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ点灯になり充電を再開します。

■ バッテリ残量ランプ (□)

	動作時/ スリープ時、休止状態、 電源OFF時(充電中)	スリープ時 (非充電中[注1])	電源OFF時、 休止状態 (非充電中[注1])
バッテリ残量 100~50%	グリーン点灯(🗂)	ゆっくりグリーン点滅	
バッテリ残量 49~13%	オレンジ点灯(ゆっくりオレンジ点滅	消灯
バッテリ残量 12%以下 (LOW [ロウ] バッテリ状態)	レッド点灯	ゆっくりレッド点滅	
バッテリパック未装着時	消灯		
バッテリ異常時 [注 2]	レッド点滅		

注 1: 満充電時または AC アダプタ未接続時

注2:バッテリが正常に取り付けられていない場合、または故障している場合

重要 バッテリ残量ランプがレッド点滅した場合

・短い間隔でレッド点滅:バッテリが正しく充電できていません。パソコン本体の電源を切ってか

らバッテリを取り付け直してください。

・レッド点灯/点滅 : バッテリ残量が少なくなっています (LOW バッテリ状態)。すみやかに

AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

バッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 バッテリについて

心『画面で見るマニュアル』》「000590」で検索

→「バッテリで使う」

内蔵バッテリパックを交換する

バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。 稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。 このパソコンには、次のバッテリパックが取り付けられます。

• NF/D50、NF/D50N の場合

商品名: Li-ion バッテリパック FM-65

商品番号: 0644630

• NF/D40、NF/D40N の場合

商品名: Li-ion バッテリパック FM-62

商品番号: 0644560

お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:月~金/9:00~17:30(祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

⚠警告



・バッテリパックの交換を行う場合は、パソコンの電源を必ず切り AC アダプタを取り外してください。また、パソコンやバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。


パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る | (・トP.22) をご覧ください。

液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。


内蔵バッテリパックを取り外します。

①ツメを矢印の方向に押しながら、②内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。



新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、ツメがカチッと音がするまでしっかりはめこ みます。



重要 取り外したバッテリパックについて

取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電池な どの電池と混ぜないようにしてください。

また、内蔵バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイク ルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、□『トラブル解決ガイド』→「廃棄・リサイクル」→「廃 棄に関するご注意」をご覧ください。




「パ ソ コ ン の 取 り 扱 い

フラットポイントを使う

フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインタを動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある 2 つのボタンで構成されています。

この操作面を指先で上下左右になぞることにより、画面上のマウスポインタを移動させます。 左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。



(イラストは機種や状況により異なります)

Point

フラットポイントをお使いになるときの注意

フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

フラットポイントの使い方


■ マウスポインタ()) を移動させる

操作面を指先で上下左右になぞることで、画面上のマウスポインタ(🍃)を移動させます。



Point 指が操作面の端まできたら

いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインタは動 きません。



■ クリック (タップ)

左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐに離すか、操作面を 1 回タップ(軽くたたく)ことです。 また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右クリック」といいます。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

point うまくタップできない場合

なるべく操作面の中央部分をたたくようにしてください。また、操作面をたたくときや離すときに、 **冷**の位置がずれないように、気をつけてください。

■ ダブルクリック

左ボタンをカチカチッと素早く2回押して、すぐに離すか、操作面を2回連続してタップすることです。




■ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインタでつかむようにして移動させる方法です。「ドラッグ (drag)」とは、「ひきずる」という意味です。


左ボタンを押したまま操作面をなぞり、希望の位置で指を離します。

または、操作面を素早く2回タップし、2回目のタップのときに指を操作面上から離さずになぞり、希望の位置で指を離します。



■ ポイント

マウスポインタをアイコンやメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表 示されたり、項目の説明が表示されます。



(画面は機種や状況により異なります)

フラットポイントについては、次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 フラットポイントについて

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000640」で検索
- →「フラットポイントを使う」

point ジェスチャー機能について

このパソコンでは、設定を変更することで、ジェスチャー機能を使うことができます。 詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 ジェスチャー機能について

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000640」で検索
- →「フラットポイントを使う」→「フラットポイントの使い方」



パソコンの取り扱い

音量を調節する


スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボードなどで調節できます。


重要 スピーカーが故障する原因となる場合があります

音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。

1 キーボードで、適切な音量に調節します。

調節中は、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。





(イラストは状況により異なります)

■音量を小さくする

「Fin を押しながら、「F8」を押します。

■音量を大きくする

EDDを押しながら、EDDを押します。

■音を消す

[h] を押しながら、[f3] を押します。

「Mute」と表示され、画面右下の通知領域に か表示されます。

もう一度 [6] を押しながら [6] を押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音が出るようになります。

画面右下の通知領域にある(¶) でも音量を調節できます。詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

→ 参照 音量を調節する

心「画面で見るマニュアル」»「000190」で検索

→「音量を調節する」





液晶ディスプレイの明るさを 調節する

キーボードで、画面の明るさを8段階に変更できます。

キーボードで、明るさを変更します。

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。





(イラストは状況により異なります)

■明るくする

■を押しながら
でから

■暗くする

■を押しながら
⑥を押す

明るさの設定について

Column

- ・キーボードで画面の明るさを設定しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰し たり、ACアダプタの接続や取り外しを行うと、変更前の明るさに戻ります。
- ・パソコンを再起動したり、スリープから復帰したり、AC アダプタの接続や取り外しを行った直後は、 キーボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。このような場合は、しばらく時間 をおいてから変更してください。
- ・ご購入時は、ACアダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるよ うに設定されています。
- ・明るさの設定は、ACアダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に変更でき

明るさの設定については、次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 液晶ディスプレイの明るさの設定について

心 『画面で見るマニュアル』》「000180」で検索

→「液晶ディスプレイの明るさを変更する」

CD/DVD/Blu-ray Disc を使う

このパソコンでできること

このパソコンでは、CD や DVD、Blu-ray Disc [ブルーレイディスク] (Blu-ray Disc ドライブ 搭載機種のみ) などのディスクの再生や読み出し/書き込みを行うことができます。

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

▼ 参照 CD や DVD で楽しむ

- ♥『画面で見るマニュアル』
- →「カテゴリから探す」→「CD/DVD」



このパソコンで使えるディスク/使えないディスク ●

使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

	種別	読みかたの例	
CD	CD-ROM	シーディーロム	
	CD-DA(音楽 CD)	シーディーディーエー	
	フォトCD	フォトシーディー	
	ビデオ CD	ビデオシーディー	
	CD-R	シーディーアール	
	CD-RW	シーディーアールダブル	
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム	
	DVD-VIDEO	ディーブイディービデオ	
	DVD+R	ディーブイディープラスアール	
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル	
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー	
	DVD-R	ディーブイディーアール ディーブイディーマイナスアール	
	DVD-RW	ディーブイディーアールダブル ディーブイディーマイナスアールダブル	
	DVD-R DL	ディーブイディーアールデュアルレイヤー ディーブイディーマイナスアールデュアルレイヤー	
	DVD-RAM [注2] [注3]	ディーブイディーラム	
יאר ארדיגל Blu-ray Disc	BD-ROM	ビーディーロム	
[注 1]	BD-R	ビーディーアール ビーディーレコーダブル	
	BD-R Dual Layer(DL)	ビーディーアールデュアルレイヤー ビーディーレコーダブルデュアルレイヤー	
	BD-RE [注2]	ビーディーアールイー ビーディーリライダブル	
	BD-RE Dual Layer(DL) [注 2]	ビーディーアールイーデュアルレイヤー ビーディーリライタブルデュアルレイヤー	

注 1: Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ。

注2:ディスクは、お使いになる前にフォーマットが必要です。 注3:2.6GB、5.2GBのDVD-RAMはお使いになれません。

▼ 参照 ディスクをフォーマットする

心『画面で見るマニュアル』》「000060」で検索

→ 「DVD-RAM をフォーマットする」

ゆ『画面で見るマニュアル』»「001060」で検索

→ 「Blu-ray Disc をフォーマットする」



推奨ディスク 2009年 02 月現在

次のディスクの使用を推奨します。

下記以外のディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。また、下記以外の DVD-RW または DVD+RW をお使いの場合は、書き込みが正常に行えない場合や、再生できない場合があります。

	メーカー	メーカー型名	
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY	
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1	
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTYN、DR-47WTY20AA	
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1	
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H	
	三菱化学メディア	DHW47R1	
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)、	
		LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、	
		LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)	
日立マクセル		DRM47PWC.S1P5S A(4.7GB、カートリッジ無)	
DVD+R	三菱化学メディア	DTR47J10	
太陽誘電 (That's) DR+47WTYN		DR+47WTYN	
DVD+R DL	DVD+R DL 三菱化学メディア DTR85H1		
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1	
BD-R [注]	パナソニック	LM-BR25DW (25GB)、LM-BR25LD (25GB)	
BD-R DL [注]	パナソニック	LM-BR50DW (50GB)、LM-BR50LD (50GB)	
BD-RE [注]	パナソニック	LM-BE25DW (25GB)	
BD-RE DL [注]	パナソニック	LM-BE50DW (50GB)	

注:Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ

使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

- 円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。
 円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。
 異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

- 傷またはヒビの入ったディスク
 - 傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内部で破損する場合があります。
- カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM(Type 1) DVD-RAM は、カートリッジ無しタイプ、またはカートリッジからディスクが取り出せるタイプを お使いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無理に取り出して使わないでください。

▼ 参照 このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000050」で検索
- →「使えるディスクと対応ソフトウェア」

ディスクを再生するときの注意

「WinDVD」の更新について

このパソコンには、DVD および Blu-ray Disc(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)を再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。「WinDVD」は常に最新の状態に更新してお使いください。「WinDVD」を更新するには、サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)から対応プログラム(随時提供)をダウンロードして、インストールしてください。

ダウンロードの方法については、「ドライバダウンロード」のページにある説明をご覧ください。インストール手順については、アップデートプログラムに添付されている「Readme.txt」をご覧ください。

AACS [エーエーシーエス] キーの更新について(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)

Blu-ray Disc には、著作権保護技術(AACS)のキー(AACS キー)が働いています。 この AACS キーは $15\sim18$ ヶ月毎に更新されますが、著作権保護の状況によっては不定期に 更新される場合もあります。

更新された AACS キーが設定されている Blu-ray Disc を再生するためには、このパソコンの AACS キーも更新する必要があります。

更新方法については、下記の URL をご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/biblo

▼ 参照 ディスクを再生するときの注意

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000070」で検索
- →「ディスクを再生するときの注意」

*ディスクを*パソコンにセットする/取り出す

ここでは、ディスクをパソコンにセット/取り出しをする方法について説明しています。

ディスクをセットする

ディスクは、パソコンの電源が入っている状態のときにセットできます。

注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

重要 ディスクをセットするときの注意

- ・Blu-ray Disc をご覧になるときは、パソコン本体に AC アダプタを接続してください。 AC アダプタを接続する方法については、「AC アダプタを接続する」(・→ P.18) をご覧ください。
- ・ディスクに頻繁にアクセスしたり、書き込み、書き換えをしたり、DVD-VIDEO を再生したりする場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けることをお勧めします。AC アダプタを接続する方法については、「AC アダプタを接続する」(・◆ P.18) をご覧ください。

重要 ディスク使用時の風切音について

ディスクはデータの読み出しなどの際に高速回転するため、使用時には振動や風切音がすることがあります。


CD/DVD 取り出しボタンを押します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


トレーが少し飛び出します。

状態表示 LED のくかが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。



トレーを支えながら、ディスクをセットします。

ディスクをセットするときは、パソコン本体にぶつからないように、ディスクを傾けてください。 ディスクのレーベル面を上(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込み を行う面を下)にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっ かりとセットします。




重要 ディスクはパチッと音がするまでしっかりとセットしてください

ディスクの穴を突起にきちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、読み取れなかっ たり、取り出せなくなったりすることがあります。

また、トレーやドライブ内部およびディスクを破損する原因となります。


4 トレーを静かに押し込みます。



ディスクをセットしてから、パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。

5 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、次のどちらかの操作を 行います。

- ・すでに使いたいソフトウェアが起動している場合は、■をクリックします。
- ・使いたいソフトウェアが起動していない場合は、表示されている項目の一覧で使いたいソフト ウェアをクリックします。



(画面は状況により異なります)

ディスクを取り出す

ディスクは、パソコンの電源が入っている状態のときに取り出すことができます。

注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

ディスクを利用しているソフトウェアがあれば終了します。


2 CD/DVD取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。 状態表示 LED のしが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。

3 トレーを静かに引き出します。

4 トレーを支えながら、ディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクのふちを持ち上げてください。



(イラストは機種や状況により異なります)

5 トレーを静かに押し込みます。

ディスクが取り出せなくなった場合は、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 ディスクが取り出せなくなった場合は

♥『画面で見るマニュアル』》「000052」で検索

→「ディスクをパソコンにセットする/取り出す」→「ディスクが取り出せなくなったら」

メモリーカードを使う

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカー ドの差し込み方法、および取り出し方法について説明しています。 SDメモリーカードのことを、メモリーカードと呼んでいます。

メモリーカードをお使いになるうえでのご注意


メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

・miniSD カードや microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。 必ずアダプタに差し込んでからお使いください。そのまま挿入すると、メモリーカードが取り 出せなくなります。

また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプタに差し込んだまま取り出してください。 アダプタだけをダイレクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。



・端子が露出している miniSD カードアダプタは使用できません。 ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となります。 miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



使えるメモリーカード

ダイレクト・メモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接デー 夕を読み書きするためのスロットです。

ダイレクト・メモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。 ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。



- · SD メモリーカード
- ・miniSD カード
- ・microSD カード
- エスディーエイチシー SDHC カード

注:マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。

SDIO カードには対応していません。 2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。 著作権保護機能(CPRM [シーピーアールエム])には対応していません。

メモリーカードを差し込む/取り出す






・メモリーカードを差し込む場合または取り出す場合は、ダイレクト・メモリースロットに指 などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

重要 メモリーカードをお使いになるときの注意

- ・メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマ ニュアルをご覧ください。
- ・メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてくだ さい。このパソコンでフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなり ます。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧 ください。

メモリーカードを差し込む

メモリーカードをダイレクト・メモリースロットに差し込みます。




※製品名のある面を上側にして、まっすぐに差し込みます。

(イラストは機種や状況により異なります)

oint 「マイフォト」について

メモリーカードをパソコンのダイレクト・メモリースロットに差し込むと、画像表示ソフトウェア「マイフォト」が自動起動する場合があります。

「マイフォト」を自動起動しないようにするには、「マイフォト」のメニュー画面の「設定」ボタンをクリックして、「メモリーカード挿入時にこのソフトを自動起動する」の「しない」の ◎ を ◎ にして、「適用」ボタンをクリックし、マイフォトを終了します。



マイフォトについて、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

▼参照 マイフォトについて

型『画面で見るマニュアル』》「210750」で検索

_ **→**「マイフォト」

メモリーカードを取り出す

- 画面右下の通知領域にある (ハードウェアの安全な取り外し)をクリックします。
- **2** 「nnn を安全に取り外します」をクリックします。

nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。

3 「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

4 メモリーカードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

メモリーカードについて、詳しくは次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 メモリーカードについて

心『画面で見るマニュアル』》「000700」で検索
→「メモリーカードを使う」



【パソコンの取り扱い

LAN(有線 LAN)機能を使う

LAN [ラン] (有線 LAN) 機能を使うための、LAN コネクタについて説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。


このパソコンの LAN 機能

このパソコンでは、次のものが標準で準備されています。

LAN コネクタ(LAN ケーブル用) 100BASE-TX [ベースティーエックス] /10BASE-T [ベースティー] 準拠

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、パソコンとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続している一例です。 ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購 入ください。



ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 ネットワークの種類やしくみについて

♥『画面で見るマニュアル』»「415040」で検索

→「ネットワークの種類やしくみ」

LAN (有線 LAN) をお使いになる場合

LAN (有線 LAN) をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

- ブロードバンドモデムADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダにより異なります。
- ・ルーター

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所 (パソコンやプリンタなど)に届けるための機器。一般的には、LAN と外部のネットワーク(インターネット)を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに搭載されている場合もあります。

- ハブ
 - ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。
 - 複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに搭載されている場合もあります。
- LAN ケーブル(ストレートタイプ) お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュ アルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器をLAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行います。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに従って、機器の設定をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

→ 参照 有線 LAN の設定について

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000100」で検索
- →「LAN を使う」



「パソコンの取り扱い

無線 LAN 機能を使う

無線 LAN 搭載機種のみ

無線LAN「ラン〕機能について説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。


このパソコンの無線 LAN 機能

無線 LAN 搭載機種の場合、次の規格の無線 LAN(Wi-Fi®[ワイファイ] 準拠)が搭載されています。

お使いの機種	IEEE 802.11a	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11 n ドラフト 2.0
NF/D50、NF/D40	_	0	0	0
NF/D50N、NF/D40N で 無線 LAN を選択した場合	-	0	0	0

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、ブロードバンドインターネットと接続している一例です。ネットワークの形態 によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



無線 LAN アクセスポイント

無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「インフラ ストラクチャ通信 | という方式で通信します。

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN アク セスポイントとパソコンの間を、LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

- → 参照 ネットワークの種類やしくみについて
- ♥『画面で見るマニュアル』》「415040」で検索
- →「ネットワークの種類やしくみ」

無線 LAN をお使いになる場合

必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

• 無線 LAN アクセスポイント LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線LANでは、「無線LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。

無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定を行います。 初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN アクセスポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

- 『スタートガイド2 セットアップ編』
- **→**「インターネットをはじめる」
- 参照 無線 LAN の設定について
- **ゆ**『画面で見るマニュアル』》「001000」で検索
- →「無線 LAN を使う」
- ▼ 参照 別売の無線 LAN カードなどを使う
- **心**『画面で見るマニュアル』》「001020」で検索
- → 「別売の無線 LAN アダプタを使う」

Memo

第 7 章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの交換方法などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	再辺機架をお使いに かる 提合	50
- 1		 50
\circ	ソエリの赤桷 /曲型	61
\subset	- ^ Lりの文揆/ 垣畝	 O I



周辺機器の設置/設定/増設


周辺機器をお使いになる場合

ここでは、周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたいことについて 説明します。




- ・周辺機器のなかには、取り付け/取り外しを行う際に、パソコンや周辺機器の電源を切り、 AC アダプタや電源コードをコンセントから抜いた状態で行わなければならない場合があり ます。必ず添付のマニュアルでご確認ください。感電の原因となります。
- ・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコンおよび周 辺機器が故障する原因となります。

周辺機器とは?



|周辺機器を取り付けると



また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

周辺機器を取り付けるには

ここでは、「メモリの交換/増設」(・→ P.61) について記載しています。その他の周辺機器の接続については、**心**『画面で見るマニュアル』でも紹介しています。 お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

▼ 参照 周辺機器の取り付けについて

- 心『画面で見るマニュアル』
- → [5.パソコン本体の取り扱い]
- → 「6. 周辺機器の接続」

「画面で見るマニュアル」で調べる

1 =-++-7

表示される画面の中から接続する周辺機器をクリックします。

例えば、プリンタを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「プリンタを接続する」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を接続するときは、次のことに注意してください。

・周辺機器によっては設定作業が必要です

周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した 後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタを使うには、接続した後に「ドライバのイン ストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧になり、正しく 行ってください。

・ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合

周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。 このパソコンには FDD [フロッピーディスクドライブ] は搭載されておりませんので、オプション の FDD ユニット (USB) をご購入になり、接続したうえでドライバをインストールしてください。

マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続時に間違いがないようにしてくだ さい。

▼ 参照 ケーブル類を接続する場合

- **心**『画面で見るマニュアル』
- → 「6. 周辺機器の接続」

誤った接続状態で使用すると、パソコンや周辺機器が故障する原因となることがあります。 また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の接続方法は一例です。「画面で見るマニュ アルーとあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

・純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「WEB MART」(http://www.fujitsu-webmart.com/) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品 をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

・ACPI【エーシーピーアイ】に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使い の場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

・周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコンの電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコンより後に電源を 入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

重 要 周辺機器を取り付けるときの注意

- ・周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ・複数の周辺機器を接続する場合は、接続と設定を 1 つずつ行ってください。



周辺機器の設置/設定/増設

メモリの交換/増設

ここでは、購入時に取り付けられているメモリの交換方法について説明します。

oint 次の場合、メモリ容量を増やすことができます

次の機種では、メモリ容量を増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げることができます。

- · NF/D40 の場合
- ・NF/D50N、NF/D40N でご購入時に 2GB のメモリを選択した場合

取り付けられるメモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせ例」(・◆P.62) をご確認ください。

必要なものを用意する



■ メモリ(拡張RAM [ラム] モジュール)

FMVNM1GJ6(1GB)、FMVNM2GJ5(2GB) のメモリが取り付けられます。

■ プラスのドライバー(ドライバーサイズ:1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

メモリの組み合わせ表

ご購入時のメモリの組み合わせ

このパソコンには、メモリを取り付ける場所(スロット)が2つ搭載されています。ご購入時の メモリの組み合わせは次のようになっています。

お使いの機種	総容量	スロット 1	スロット2
NF/D50	4GB	2GB	2GB
NF/D40	2GB	2GB	なし
NF/D50N、NF/D40N (4GB を選択)	4GB	2GB	2GB
NF/D50N、NF/D40N (2GB を選択)	2GB	1 GB	1GB

■メモリの組み合わせ例

メモリを取り付けたり交換したりする場合は、次の表のように組み合わせてください。次の表以 外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。 次の表の★印がある組み合わせでは、デュアルチャネルとして動作します。

総容量	スロット 1	スロット2	デュアルチャネル
2GB	1 GB	1 GB	★ [注 1]
200	2GB	なし	
3GB	2GB	1 GB	★ [注 1]
4GB (最大)	2GB	2GB	★ [注2]

注 1:合計 2GB のデュアルチャネルとして動作します。 注2:合計4GBのデュアルチャネルとして動作します。

Point デュアルチャネルとは

同じ容量のメモリを2枚取り付けると、理論上、2倍の転送速度でデータのやりとりが可能になり性能が向上 します。取り付けたメモリの容量が異なる場合、少ない容量のメモリ分のみデュアルチャネルとして動作しま す。

メモリ取り扱い上の注意

⚠ 警告



・メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコンの電源を切り、AC アダプタやバッテリ、周辺機器を取り外してください。スリープや休止状態では、取り付け/取り外しを行わないでください。感電の原因となります。

また、データが消失したり、パソコンやメモリが故障する原因となります。



・取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。


注意



・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコンの電源を切って、しばらくしてから 行ってください。火傷の原因となります。

メモリを取り付けるときの注意

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となります。
- パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となります。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ・メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、 絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となります。



メモリを交換する

メモリは、パソコン本体下面のメモリスロットに取り付けます。

サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で、メモリの取り付け手順の動画がご覧になれます。

パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る | (・▶ P.22) をご覧ください。

液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイを閉じるときは、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

内蔵バッテリパックを取り外します。


内蔵バッテリの取り外し方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・→ P.31)をご覧ください。

メモリの組み合わせを確認します。

メモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表」(・→ P.62) をご覧ください。 「メモリを取り付けるときの注意」(・◆P.63)をご覧になり、作業を進めてください。

5 メモリスロットカバーを取り外します。


ネジ(1ヶ所)を取り外し、くぼみに指をかけカバーを斜め上の方向に持ち上げて取り外します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

6 交換したいメモリを取り外します。

①メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し斜めに持ち上がります。 ②両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。 下段のメモリスロット(スロット 2)にメモリを取り付けたり交換する場合は、上段のメモリスロット(スロット 1)のメモリを先に取り外してください。




7メモリを取り付けます。

①両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差し込みます。


②パチンと音がするまで下に倒します。

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。



8 メモリスロットカバーを取り付けます。

カバーを取り付け、矢印の方向に少しスライドさせてネジ穴を合わせてから、ネジで固定します。



9 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリの取り付け方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・→ P.31) をご覧ください。 続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう(・→ P.67)。

メモリ容量を確認する

1 パソコンの電源を入れます。

重要 Windows が正常に起動しない場合

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

2 _(スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

3 「システムとメンテナンス」をクリックします。

4 「システム」をクリックします。

)で囲んだ部分のメモリ容量を確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認し てください。



6 ウィンドウの右上にある**■**をクリックして、ウィンドウを閉じます。

第4章

パソコン本体の日ごろのお手入れ方法について説明しています。



FMV のお手入れ

ここでは、FMV を快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについて説明 しています。

パソコン本体および添付品のお手入れ



♪ 警告



- ・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
- ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリを取り外してください。
- ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。



・清掃の際、清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)を使用しないでください。故障・火災 の原因となります。

重要 キーボードのキーとキーの間のホコリを取る場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合が あります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。その 際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が 入り、故障の原因となる場合があります。

パソコン本体やマウスの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってくだ さい。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってくだ さい。また、拭き取りの際は、パソコン本体やマウスに水が入らないよう十分に注意してくださ い。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、清掃用スプレー(可燃 性物質を含むもの)は絶対に使わないでください。


マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。

液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

重要 液晶ディスプレイのお手入れを行う場合の注意

- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコンが倒れるおそれがあります。
- ・市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷める おそれがあります。次のものは、使わないでください。
 - ・アルカリ性成分を含んだもの
 - ・界面活性剤を含んだもの
 - ・アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
- ・研磨剤を含むもの



CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVDドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベルなどをご覧ください。

<u>空冷用通風路のお手入れ</u>

このパソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パ ソコンの外と内の間に空気の流れを作ってパソコン内部を冷却しているため、ご利用の環境に よってはパソコン内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に 蓄積していくと、パソコンが本来の性能を発揮できなくなる場合があります。

このパソコンでは、「お手入れナビ」というソフトウェアにより、パソコン内部の温度やパソコン の総利用時間をチェックすることによって、お手入れの時期をお知らせします。

「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。| というメッセージが表示 された場合、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。



空冷用通風路の清掃方法

重 要 充分に換気してください

清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするな どして、充分に換気してください。

重要 次のことにご注意ください

- 洗剤は使用しないでください。
- ・清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分 ご注意ください。
- ・ほこりを取り除く際は、プラスチック製の楊子や歯間ブラシなどをお使いください。金属などの硬 いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因となります。

静電気を放電してください

パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気によっ て破壊される場合があります。

パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

↑ パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。


電源の切り方は、「電源を切る」(・◆P.22)をご覧ください。

2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。


3 ダストキャッチャーを取り外します。

ツメを矢印の方向に押しながら、ダストキャッチャーを取り外します。




4 ダストキャッチャーと空冷用通風路を清掃します。

ダストキャッチャーと空冷用通風路のほこりを取り除いてください。



5 ダストキャッチャーを取り付けます。

ダストキャッチャーをツメのない側から差し込み、カチッと音がするまでしっかりはめこみます。



ダストキャッチャーを取り外したまま使用しないでください。

取り外したまま使用すると、故障の原因となります。

Point メッセージ表示の設定

次の手順で、定期的にメッセージが表示されるように設定することもできます。

🚱 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「お手入れナビ」 → 「お手入れナビの設定」 の順にクリックします。 「お手入れナビの設定」ウインドウが表示されますので、ウィンドウの説明に従って操作してください。

第 **万**章 **仕様一覧**

パソコン本体の仕様を記載しています。 製品名称(品名)は、梱包箱に貼り付けられている保証書でご確認ください。

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの仕様一覧をご覧ください。

製品名称(品名)	Blu-ray Disc ドライブ	USB レーザーマウス	モデム	無線 LAN
NF/D50	×	0	×	0
NF/D50N	\triangle	\triangle	×	Δ
NF/D40	×	0	×	0
NF/D40N	×	Δ	×	Δ

○:添付または搭載、△:機能を選択した場合に添付または搭載、×:非添付または非搭載



パソコン本体の仕様

	製品名称		FMV-BIBLO NF/D50	
CE	CPU ^{注 1}		インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー P8700	
CF			2.53GHz	
	キャッシュメ	ドモリ	2次:3MB(CPU内蔵)	
チ:	ップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット	
シス	ステム・バス		1066MHz	
У-	インメモリ		標準 4GB(2GB × 2) (PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM) デュアルチャネル対応 ECC なし 最大 4GB ^{注 3}	
メ	Eリスロット		× 2(空きスロットなし)	
	グラフィック アクセラレー		チップセットに内蔵(モバイル インテル GMA 4500MHD)	
表	ビデオメモリ	J	最大 1295MB (メインメモリと共用) ^{注 4}	
示機	液晶ディスフ	プレイ ^{注 6}	高色純度 15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット(スーパーファイン液晶)	
能	解像度/発色数注7		液晶ディスプレイ表示:1366 × 768 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1360 × 768 ドット/ 1677 万色	
フロ	 フロッピーディスクドライブ ^{注8}		FDD ユニット(USB)(別売)	
<i>/</i> \-	ハードディスクドライブ ^{注9}		約 320GB(Serial ATA/150) 注 10	
CE	CD/DVD ドライブ ^{注 11}		スーパーマルチドライブ	
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック	
ーディオ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能	
機	MIDI 再生機	能	OS 標準機能にてサポート	
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵	
+-	キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約 18.4mm、キーストローク約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠(テンキー付)	
ポー	ポインティングデバイス		フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、 USB レーザーマウス添付	
ワ	ワンタッチボタン		Support ボタン搭載	
、 本	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T 準拠	
通信機	無線 LAN 注 13	規格	IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注14}	
能		内蔵 アンテナ	ダイバーシティ方式 ^{注 15}	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84)をご覧ください。

	製品	名称	FMV-BIBLO NF/D50
	ExpressCard		× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) ^{注 16}
1	PC カード		-
ン	SD メモリ	ーカード ^{注 17}	× 1 スロット
夕	外部ディス	プレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1
ーフ	USB ^{注 18}		USB2.0 準拠× 4(右側面× 3、背面× 1)
」エ	IEEE1394	4 (DV)	-
1	LAN		RJ-45 × 1
ス	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ^{注 19} :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 ^{注 20} :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
	状態表示		LED
_	`E !!!^\ - 	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)
電	電源供給方式 バッテリ		内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh
	バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0 ^{注 21})		約 1.9 時間
バ	バッテリ充電時間 ^{注 22}		約 2.0 時間
消	費電力 ^{注 23}		約 19W /約 82W
-	エネ法に基: ネルギー消費	•	I区分 0.00019 (AAA) ^{注25}
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)			370.0 × 265.0 × 37.7 ~ 43.5mm
質量			約 2.8kg
盗難防止用ロック取り付け穴		ック取り付け穴	あり
温湿度条件			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プ	レインストー	-ル OS	Windows Vista Home Premium with SP1 正規版 (DirectX 10 対応)
サポート OS ^{注 26}		È 26	Windows Vista Ultimate with SP1 正規版、 Windows Vista Home Premium with SP1 正規版

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84)をご覧ください。

	製品名	名称	FMV-BIBLO NF/D40	
OF.	p[]注1		インテル [®] Celeron [®] プロセッサー T1700	
CF	GFU —		1.83GHz	
	キャッシュメ	モリ	2次:1MB (CPU内蔵)	
チ:	ップセット		モバイル インテル® GL40 Express チップセット	
シス	ステム・バス		667MHz	
У-	インメモリ		標準 2GB(2GB × 1) (PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM)デュアルチャネル対応 ECC なし 最大 4GB ^{注2注3}	
×	Eリスロット		× 2 (空きスロット× 1)	
	グラフィック アクセラレー		チップセットに内蔵(モバイル インテル GMA 4500M)	
表	ビデオメモリ	l	最大 783MB(メインメモリと共用) ^{注 4 注 5}	
示機	液晶ディスプ	プレイ ^{注 6}	高色純度 15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット(スーパーファイン液晶)	
能	解像度/発色数 ^{注7}		液晶ディスプレイ表示:1366 × 768 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1360 × 768 ドット/ 1677 万色	
フロ	コッピーディス	スクドライブ ^{注8}	FDD ユニット(USB)(別売)	
	ードディスクト		約 320GB (Serial ATA/150) 注 10	
CE	/DVD ドライ	·ブ ^{注 11}	スーパーマルチドライブ	
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック	
ーディオ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能	
機	MIDI 再生機i	能	OS 標準機能にてサポート	
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵	
+-	キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約 18.4mm、キーストローク約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠(テンキー付)	
ポ-	ポインティングデバイス		フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、 USB レーザーマウス添付	
ワ	ワンタッチボタン		Support ボタン搭載	
\Z	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T 準拠	
通信機	無線 LAN	規格	IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注14}	
	S- 10	内蔵 アンテナ	ダイバーシティ方式 ^{注 15}	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84) をご覧ください。

	製品	名称	FMV-BIBLO NF/D40
	ExpressCard		× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) ^{注 16}
1	PC カード		-
ン	SD メモリ	ーカード ^{注 17}	× 1 スロット
夕	外部ディス	プレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1
ーフ	USB ^{注 18}		USB2.0 準拠× 4(右側面× 3、背面× 1)
」エ	IEEE1394	1 (DV)	-
1	LAN		RJ-45 × 1
ス	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ^{注 19} :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 ^{注 20} :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
	状態表示		LED
e to	ではるナー	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(3.16A)
电	電源供給方式 バッテリ		内蔵バッテリパック:リチウムイオン 10.8V / 2000mAh
	バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0 ^{注 21})		約 1.1 時間
バ	バッテリ充電時間 ^{注 22}		約 2.0 時間
消	費電力 ^{注 23}		約 23W / 約 64W
-	エネ法に基: ネルギー消費	•	Ⅰ区分 0.00033 (AAA) ^{注25}
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)			370.0 × 265.0 × 37.7 ~ 43.5mm
質量			約 2.8kg
盗難防止用ロック取り付け穴		ノク取り付け穴	あり
温湿度条件			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プ	レインストー	-ル OS	Windows Vista Home Premium with SP1 正規版 (DirectX 10 対応)
サポート OS ^{注 26}		£26	Windows Vista Ultimate with SP1 正規版、 Windows Vista Home Premium with SP1 正規版

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84)をご覧ください。

			FMV-BIBLO NF/D50N			
	製品名	当称	インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー P8700 を選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー P9600 を選択した場合 インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー		
CF	CPU ^{注1} ★		インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー P8700	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー P9600		
			2.53GHz	2.66GHz		
	キャッシュメ	モリ	2次:3MB(CPU内蔵)	2次:6MB(CPU内蔵)		
チ:	ップセット		モバイル インテル® GM4	15 Express チップセット		
シス	ステム・バス		1066	6MHz		
Х-	インメモリ★		標準2GB(1GB×2)。 (PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM) デュ			
メ	Eリスロット		× 2(空きス	(ロットなし)		
	グラフィック アクセラレー		チップセットに内蔵(モバイル	, インテル GMA 4500MHD)		
表	ビデオメモリ	*	標準メモリ 2GB の場合:最大 783 標準メモリ 4GB の場合:最大 12	MB (メインメモリと共有) ^{注 4 注 5} 、 95MB (メインメモリと共有) ^{注 4}		
示機能	液晶ディスブ	プレイ ^{注 6} ★	高色純度 15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット(スーパーファイン液晶)/ 15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット(ノングレア液晶)			
HE	解像度/発色数 ^{注7}		液晶ディスプレイ表示: 1366 × 768 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示: 最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1360 × 768 ドット/ 1677 万色			
フロ	コッピーディス	.クドライブ ^{注8}	FDD ユニット(USB)(別売)			
/\-	ハードディスクドライブ ^{注9} ★		約 160GB /約 320GB /約 500GB (Serial ATA/150) 注 10			
CE	CD/DVD ドライブ ^{注 11} ★		スーパーマルチドライブ/ Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)			
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック			
7ーディオ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能			
機	MIDI 再生機能	能	OS 標準機能	にてサポート		
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵			
+-	キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約 18.4mm、キーストローク約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠(テンキー付)			
ポ-	ポインティングデバイス		フラットポイント(ジェスチャー機能対応) ご購入時の選択によっては、USB レーザーマウスが添付されます。			
ワン	ンタッチボタン	/	Support ボタン搭載			
\ 3	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T 準拠			
通信機	無線 LAN ★	規格	なし/IEEE 802.11b準 IEEE 802.11n ドラフト2.			
能	32-10	内蔵 アンテナ	ダイバーショ	Fィ方式 ^{注 15}		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84)をご覧ください。

	製品名称		FMV-BIBLO NF/D50N		
			P8700 を選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー P9600 を選択した場合	
	ExpressC	ard	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) ^{注 16}		
1	PC カード		-		
ン	SD メモリ・	ー カード ^{注 17}	× 1 スロット		
タ	外部ディス		アナログ RGB ミニ	D-SUB 15 ピン× 1	
	USB ^{注 18}		USB2.0 準拠× 4(オ	5側面×3、背面×1)	
ī	IEEE1394	1 (DV)	-	-	
	LAN		RJ-4	9 !	
ス	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ^{注 19} : ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 ^{注 20} : ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック		
	状態表示		LED		
=	原供給方式。 AC アダプタ		入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)		
电	ぶいれり江	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh		
	バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0 ^{注 21})		約 1.9 時間		
バ	ッテリ充電時	指 ^{注 22}	約 2.0 時間		
	費電力 ^{注 23}		約 19W /約 82W		
	エネ法に基こ ネルギー消費		I区分 0.00019 (AAA) ^{注25}	I区分 0.00018 (AAA) ^{注 25}	
	外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)		370.0 × 265.0 × 37.7 ~ 43.5mm		
質	質量		約 2.8kg		
盗	盗難防止用ロック取り付け穴		あり		
温	温湿度条件		温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プ	レインストー	-ル OS	Windows Vista Home Premium with SP1 正規版 (DirectX 10 対応)		
サ	サポート OS ^{注 26}		Windows Vista Ultimate with SP1 正規版、 Windows Vista Home Premium with SP1 正規版		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84)をご覧ください。

			FMV-BIBLO NF/D40N		
	製品名	3 称	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー T1700 を選択した場合	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 585 を選択した場合	
CP	CPU ^{注 1} ★		インテル® Celeron® プロセッサー T1700	インテル® Celeron® プロセッサー 585	
			1.83GHz	2.16GHz	
	キャッシュメ	モリ	2次:1MB (CPU内蔵)		
チッ	ノプセット		モバイル インテル® GL4	O Express チップセット	
シフ	ステム・バス			MHz	
メイ	インメモリ★			/標準4GB(2GB×2) アルチャネル対応 ECCなし 最大4GB ^{注2注3}	
УŦ	Eリスロット★		× 2 (空きス	(ロットなし)	
	グラフィック アクセラレー		チップセットに内蔵(モバイ	ル インテル GMA 4500M)	
表	ビデオメモリ	*	標準メモリ 2GB の場合:最大 783I 標準メモリ 4GB の場合:最大 12	MB (メインメモリと共有) ^{注4注5} 、 295MB(メインメモリと共有) ^{注4}	
示機能	液晶ディスプレイ ^{注 6} ★		高色純度 15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット(スーパーファイン液晶)/ 15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット(ノングレア液晶)		
	解像度/発色数注7		液晶ディスプレイ表示: 1366 × 768 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示: 最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1360 × 768 ドット/ 1677 万色		
フロ	フロッピーディスクドライブ ^{注8}		FDD ユニット	(USB) (別売)	
	ハードディスクドライブ ^{注9} ★		約 160GB /約 320GB /約 500GB (Serial ATA/150) ^{注 10}		
CD	/DVD ドライ	ブ ^{注 11}	スーパーマルチドライブ		
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック		
7 ーディオ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192k サンプリング周波数 最大 96kl 同時録音	Hz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、	
機	MIDI 再生機能	能	OS 標準機能にてサポート		
能	スピーカー		ステレオスと	ピーカー内蔵	
+-	キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約 18.4mm、キーストローク約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠(テンキー付)		
ポイ	ポインティングデバイス		フラットポイント(ジェスチャー機能対応) ご購入時の選択によっては、USB レーザーマウスが添付されます。		
ワン	ノタッチボタン	,	Support ボタン搭載		
\ -	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T 準拠		
通信機	無線 LAN ★	規格	なし/IEEE 802.11b準 IEEE 802.11n ドラフト2.		
能	注 13	内蔵 アンテナ		Fィ方式 ^{注 15}	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84)をご覧ください。

	製品名称		FMV-BIBL	O NF/D40N
			プロセッサー T1 700 を選択した場合	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 585 を選択した場合
	ExpressC	ard	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) ^{注 16}	
1	PC カード			_
ン	SD メモリ	ーカード ^{注 17}	× 1 7	スロット
タ	外部ディス		アナログ RGB ミニ	D-SUB 15 ピン× 1
ーフ	USB 注 18		USB2.0 準拠× 4(右側面×3、背面×1)
I	IEEE1394	1 (DV)		_
	LAN		RJ-4	.5 × 1
ス	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ^{注 19} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/マイク・ラインイン兼用端子 ^{注 20} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック	
	状態表示		LED	
-	源供給方式	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(3.16A)	
电	你厌陷刀 工	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウム	イオン 10.8V / 2000mAh
	バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0 ^{注21})		約 1.1 時間	
	ッテリ充電時	持間 ^{注 22}	約 2.0 時間	
	費電力 ^{注 23}		約 23W /約 64W	
-	エネ法に基こ ネルギー消費	•	I区分 0.00033 (AAA) ^{注25}	I区分 0.00053 (AA) ^{注 25}
	外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)		370.0 × 265.0 × 37.7 ~ 43.5mm	
質:	質量		約 2.8kg	
盗	盗難防止用ロック取り付け穴		あり	
温	温湿度条件		温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 −10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プ	レインストー	-ルOS	Windows Vista Home Premium v	with SP1 正規版 (DirectX 10 対応)
サ	サポート OS ^{注 26}		Windows Vista Ultimate with SP1 正規版、 Windows Vista Home Premium with SP1 正規版	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ購入いただける製品の仕様です。 ★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.84)をご覧ください。

-覧の注記について

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 装置構成によっては、最大メモリ容量にするために、メモリスロットにあらかじめ搭載済のメモリを取り外して、別 注2 売の増設メモリを取り付ける必要があります。
- ・システムの画面上ではメモリ容量が 4.00GB と表示されても、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。 注3 なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
 - ・取り付けるメモリの容量の組み合わせによってはシングルチャネルで動作します。
- Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量 注4 が最大設定まで変化します。
- 注5 メインメモリを 4GB にした場合のメモリ容量は、最大 1295MB(メインメモリと共有)になります。
- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯 注6 するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対 応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故 障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温 度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承く ださい。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。 この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお 勧めします。
 - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。 なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。
- 注 7 グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能 によって、擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの 解像度をサポートしている必要があります。
- 注8 フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書き できない場合があります。対応メディアは、2HD (1.44MB, 1.2MB) と 2DD (720KB) です。なお、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 容量は、1GB=10003 byte 換算値です。 注9
- このパソコンは Windows RE 領域に約 1GB の領域が占有されています。また、リカバリ領域に、約 16GB の領 注 10 域が占有されています。そのため、「コンピュータ」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 17GB 少なく表示されます。
 - なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」 が正常に動作しなくなります。ご了承ください。



- 注 11 ドライブの主な仕様は次の通りです。
 - ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
 - ・ 書き込み / 書き換え速度は、ドライブの性能値です。
 - ・書き込み/書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があり ます。
 - ・読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)

CD/DVD	読み出し速度(最大)	書き込み/書き換え速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-R	8倍速	書込8倍速
DVD-R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5G)
DVD-RW	8 倍速	書換 6 倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8倍速	書換 8 倍速
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)
BD-ROM	4倍速(1層)/4倍速(2層)	_
BD-R	4 倍速	書込4倍速
BD-R DL	2 倍速	書込2倍速
BD-RE	2 倍速	書換 2 倍速
BD-RE DL	2倍速	書換 2 倍速

スーパーマルチドライブ

CD/DVD	読み出し速度(最大)	書き込み/書き換え速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-R	8 倍速	書込 8 倍速
DVD-R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD-RW	8 倍速	書換 6 倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8 倍速	書換 8 倍速
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)

- 注 12 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 無線 LAN の仕様については、次のマニュアルをご覧ください。 ・ 「画面で見るマニュアル』 » 「002000」で検索 注 13

 - →「無線 LAN の仕様」
- 注 14 Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格している ことを示します。
- 注 15 IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠を使用したときは、MIMO 方式にもなります。
- 注 16 ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。
- 注 17 ・すべての SD メモリーカードの動作を保証するものではありません。
 - ・著作権保護機能(CPRM)には対応していません。
 - ・マルチメディアカード (MMC) やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
 - ·SDIO カードには対応していません。
 - ・miniSD カード、microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてか らお使いください。
 - ・2GBを超えるSDメモリーカードには対応していません。2GBを超える場合は、SDHCカードをお使いください。
- 注 18 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- OS 上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。なお、仕様は次の通りです。 ヘッドホン出力時:出力 1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω ラインアウト出力時:出力 1V 以上、負荷インピーダンス 10kΩ 以上 注 19
- OS上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。なお、仕様は次の通りです。マイク入力時:入力 100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1kΩ以上(DC)2kΩ以上ラインイン入力時:入力 1V 以下、入力インピーダンス 10kΩ以上 注 20

- 注21 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0) 』(http://it.jeita.or.jp/mobile/ index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 22 電源 OFF 時またはスリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注23 ・動作時の最小消費電力 (Windows 起動直後の消費電力) / 最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費 電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1.0W 以下です。なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 24 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で 除したものです。
- ・2007年度基準で表示しています。 注 25
 - ・カッコ内のアルファベットは、「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500% 以上」の省エネルギー基準達成率であることを示しています。
- 注 26 日本語 32 ビット版。

索引

A	か行
AC アダプタ ー接続する18	カーソルキー14 外部ディスプレイコネクタ11 吸気孔13
В	クリック 35
Back Space キー 14 Blu-ray Disc 39, 40 Blu-ray Disc ドライブ 10	さ行 状態表示 LED
С	スピーカー8
Caps Lock キー	スリープ 24 た行 ダイレクト・メモリースロット 11 ダストキャッチャー 13
D	タップ
DC-IN コネクタ 11 Delete キー 14 DVD 39, 40	ダブルクリック
E	電源 - 入れる
Enter キー	一切る 22 一切れない場合 23 電源ボタン 8 電源ランプ 8
	盗難防止用ロック取り付け穴12
F	ドラッグ 35
Fn =	な行
L	内蔵無線 LAN アンテナ
LAN コネクタ	は行
N	排気孔13 バッテリ28
Num Lk キー	バッテリ残量ランプ15, 29 バッテリ充電ランプ15, 29 バッテリパック13, 31
S	半角/全角キー14
Scroll Lock ランプ 15 SD メモリーカード 48 Shift キー 14 Support ボタン 8	ファンクションキー14 フラットポイント
U	ま行
USB コネクタ	マイク・ラインイン兼用端子11 マウスポインタを移動させる34

無線 LAN 機能	61 48
ら行 ラッチ	8
わ行	8

${\sf FMV\text{-}BIBLO\ NF/D50},\ {\sf NF/D50N},\ {\sf NF/D40},\ {\sf NF/D40N}$

FMV取扱ガイド

B6FJ-1391-01-00

発 行 日 2009年4月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan


- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。



http://azby.fmworld.net/

FMVユーザーズクラブAzbyClub (登録・年会費無料)

FUJITSU





本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の 審査基準(2008年度版)を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp を ご覧ください。



T4988618633215